

Justieranweisung Visier Typ Tunheden

Beschreibung:

Das Tunheden Visier ist ein in Höhe und Seite fein verstellbares Mikrovisier.

Montage:

Der Gelenkstift des Standardvisiers wird entfernt und das Standardvisier durch das Tunhedenvisier ersetzt. Der Stift wird wieder eingesetzt. Sollte der Visiersockel etwas enger gefertigt sein, so muss das Visier an beiden (oder an einer, je nach Untermaß) Flächen A-A mit einer feinen Schlichtfeile etwas nachgefeilt werden, bis es sich zügig aber möglichst spielfrei bewegt.

Justierung:

Im Allgemeinen ist die Montage eines höheren Kornes erforderlich, welches bei uns oder im Waffenhandel erhältlich ist. Die Justierung sollte bei 100mtr. erfolgen. Dazu wird das Höhenstellrad (5) auf die Zahl 1 gestellt. An der schwarzen Madenschraube, welche in der Unterseite der Steigungsschraube (7) montiert ist, wird nun die Höhe eingestellt, so dass Treffpunktlage und Haltepunkt übereinstimmen. Nach erfolgtem Kontrollschießen wird diese schwarze Madenschraube von der Gegenschraube von oben (Madenschraube Messing) durch Festziehen gekontert. Jetzt kann das Visier auf Entfernungen bis 600m mit dem Höhenstellrad (7) nach rechts verstellt werden. Zur Justierung der Seite wird das Seitenstellrad (3) auf Nullstellung gebracht (siehe Zeichnung). Die Seite wird jetzt durch Justieren des Kornes genau eingeschossen. Somit haben Sie mit Ihrem Feinvisier einen möglichst großen Verstellbereich nach rechts und links.

Pflege:

Die genauen Passungen erfordern ein gelegentliches Ölen des Visiers mit feinem harzfreien Öl.

